





Tornado F.3 interior S.A.



FE548

1/48 scale detail set for Hobby Boss kit • sada detailů pro model Hobby Boss 1/48



FILM




- SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
- REMOVE
ODSTRANIT
- BEND
OHNOUT
- REPLACE
NAHRADIT
- GRIND
OBROUSIT
- OPTION
VOLBA

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE



PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ


FILL
TMELIT





A



**For further detail sets look for eduard 49 549 Tornado F.3 seatbelts
(not included in this set)**




**For further detail sets look for eduard 48 692 Tornado F.3 exterior
(not included in this set)**




**For further detail sets look for eduard 48 690 Tornado Air brake and flaps
(not included in this set)**

PARTS WITH GLUE • DÍLY OPATŘENÉ LEPIDLEM




1. Separate the etched components from their frames on the protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.

1. Samolepicí díly odděluje od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.




2. Do not inadvertently place etched components on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.

2. Nepokládejte samolepicí díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.




3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.
3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.



4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.

4. Samolepicí díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.



5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will be permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.

5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

